


RALPH LAUREN

CHRONOGRAPHENMODELLE

CHRONOGRAPHENMODELLE



UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone bis zum Anschlag auf Position 2 heraus.
- Drehen Sie die Krone in eine der beiden Richtungen, um die Zeit wie gewünscht einzustellen.
- Sobald Sie die Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie die Krone wieder fest in die Position 0.

DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus.
- Drehen Sie die Krone, bis das richtige Datum angezeigt wird.
- Sobald Sie die Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie die Krone wieder fest in die Position 0.

Hinweis: Stellen Sie das Datum niemals zwischen 22:30 Uhr und 3:30 Uhr ein. Während dieses Zeitraums ist der automatische Datumswechselmechanismus bereits aktiv und könnte daher beschädigt werden. Bei Monaten, die weniger als 31 Tage haben, ist es notwendig, das Datum am Ende des Monats manuell umzustellen.

CHRONOGRAPHENMODELLE

VERWENDUNG DER STOPPUHR

Stoppuhr starten:

- Drücken Sie Knopf 1: Dies aktiviert die Stoppuhr. Der Sekundenzeiger der Stoppuhr in der Mitte (a) dreht sich und der Minuten- (b) und Stundenzeiger (c) beginnen sich zu bewegen.

Stoppuhr anhalten:

- Drücken Sie Knopf 1 erneut, um die Stoppuhr anzuhalten.

Stoppuhr zurücksetzen:

- Drücken Sie den Knopf, um den Sekundenzeiger auf Null zurückzusetzen. Die Minuten- und Stundenzeiger werden ebenfalls zurückgesetzt.

Hinweis: Drücken Sie niemals Knopf 2 zum Zurücksetzen, wenn die Stoppuhr noch in Betrieb ist. Dies könnte das Uhrwerk beschädigen.

VERWENDUNG DES TACHYMETERS

Der Tachymeter ist ein Instrument zur Messung der Geschwindigkeit. Der äußerste Rand des Zifferblatts des Ralph Lauren Sporting Chronograph ist mit einer Skala ausgestattet, die es ermöglicht, die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen zwei Punkten abzulesen, die einen Kilometer oder eine Meile voneinander entfernt sind, indem man den Sekundenzeiger der Stoppuhr benutzt (a).

- Stellen Sie den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf Null zurück, indem Sie Knopf 2 drücken.
- Drücken Sie am Startpunkt einmal Knopf 1. Der Sekundenzeiger der Stoppuhr in der Mitte dreht sich (der Minuten- und der Stundenzeiger der Stoppuhr bewegen sich ebenfalls, sie werden jedoch nicht für die Messungen des Tachymeters verwendet).
- Drücken Sie an dem einen Kilometer oder eine Meile entfernten Zielpunkt erneut Knopf 1, um die Stoppuhr anzuhalten
- Lesen Sie anhand der Position des Sekundenzeigers der Stoppuhr (a) auf der Tachymeter-Skala die Geschwindigkeit ab.